



Технические характеристики

Модель	AV.SG.6621H
Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304
Материал створок	Акрил (опционально закаленное стекло)
Размеры	1600x160x990 мм
Электропитание	~220±10%В 50±10%Гц
Привод	Сервомотор постоянного тока 24В
Индикация	Встроен в колонну привода, подсветка створок и зоны прохода
Метод позиционирования	Сервомотор+муфта+энкодер
Направление прохода	Одно- или двунаправленный
Ширина прохода	600~900мм
Условия эксплуатации	Помещение, -20°C~70°C (опционально до -40°C)
Влажность	до 90%, без конденсации
Скорость открывания	Настраиваемая, макс. 0,3с
Пропускная способность	35-40 человек/мин
Время готовности при включении	3 секунды
Наработка на отказ	20 млн. циклов
Угол открывания створок	90°±5 °
Уровень шума	< 50дБ
Интерфейс связи	Уровень/импульс/RS485/RS232
Входной интерфейс	Реле(Сухой контакт)
IP рейтинг	IP42
Мощность	100Вт с одним приводом, 200Вт с двумя
Цвет	Нержавеющая сталь

Функции

- ① Тревога при обнаружении двойного прохода и встречного прохода;
- ② Световая и звуковая индикация;
- ③ Настройка звуковой индикации;
- ④ Функция памяти (до 500 проходов), настройка задержки закрывания и времени ожидания;
- ⑤ Счётчик входов/выходов;
- ⑥ Вход пожарной тревоги для открывания турникета в заданном направлении;
- ⑦ Защита от взлома: створки блокируются при попытке несанкционированного прохода;
- ⑧ Защита от заземления: створки останавливаются и открываются на заданный угол при столкновении с препятствием;
- ⑨ Защитные ИК-сенсоры: створки автоматически открываются, если при закрывании внутри турникета обнаружен человек;
- ⑩ Функция самодиагностики;
- ⑪ Створки разблокируются при отключении питания;
- ⑫ Настраиваемое время ожидания - если пользователь не прошел через турникет в течение заданного времени, створки закрываются;
- ⑬ Функция мультизащиты:
 - а. Инфракрасные датчики
 - б. Алгоритм работы, обеспечивающий защиту
 - в. Определение столкновения и заземления по току двигателя
- ⑭ Режимы анти-трейлинга:
 - а. Включение тревоги
 - б. Включение тревоги и закрывание створок
- ⑮ Режимы анти-реверса:
 - а. Включение тревоги
 - б. Включение тревоги, закрывание створок, сброс разрешения на проход
 - в. Включение тревоги, закрывание створок, сохранение разрешения на проход
- ⑯ Простая настройка параметров с помощью встроенного LCD-экрана.

Габаритные размеры

